

Инструкция по эксплуатации

Режимы работы:

- 1 – Удержание канала (M)
- 2 – Фиксация (триггер) канала (T)
- 3 – Переключение канала (L)

Настройка режимов работы:

- 1. Удержание канала (M).** Нажмите кнопку обучения на плате приёмника один раз, затем нажмите любую кнопку на пульте (светодиодный индикатор на плате приёмника моргнет 3 раза). Нажмите и удерживайте одну кнопку соответствующего канала (канал включен), отпустите кнопку соответствующего канала (канал отключен).
- 2. Фиксация (триггер) канала (T).** Нажмите кнопку обучения на плате приёмника два раза, затем нажмите любую кнопку на пульте (светодиодный индикатор на плате приёмника моргнет 3 раза). Нажмите и отпустите кнопку соответствующего канала (канал включен), нажмите на эту же кнопку соответствующего канала (канал отключен).
- 3. Переключение канала (L).** Нажмите кнопку обучения на плате приёмника три раза, затем нажмите любую кнопку на пульте (светодиодный индикатор на плате приёмника моргнет 3 раза). Нажмите и отпустите кнопку (A) канал включен, нажмите и отпустите кнопку (B) первый канал отключится, второй канал включится, нажмите и отпустите кнопку (C) второй канал отключится, третий канал включится, нажмите и отпустите кнопку (D) третий канал отключится, четвёртый канал включится. **В этом режиме один канал будет постоянно включен!**

Дополнительные режимы работы:

- 4. 2 канала удержания (M) + 2 канала фиксация (триггер) (T).** Нажмите кнопку обучения на плате приёмника четыре раза, затем нажмите любую кнопку на пульте (светодиодный индикатор на плате приёмника моргнет 3 раза).
- 5. 2 канала удержания (M) + 2 канала переключения (L).** Нажмите кнопку обучения на плате приёмника пять раз, затем нажмите любую кнопку на пульте (светодиодный индикатор на плате приёмника моргнет 3 раза).
- 6. 2 канала фиксация (триггер) (T) + 2 канала переключения (L).** Нажмите кнопку обучения на плате приёмника шесть раз, затем нажмите любую кнопку на пульте (светодиодный индикатор на плате приёмника моргнет 3 раза).
- 7. 2 канала переключения (L) + 2 канала переключения (L).** Нажмите кнопку обучения на плате приёмника семь раз, затем нажмите любую кнопку на пульте (светодиодный индикатор на плате приёмника моргнет 3 раза).

Сброс настроек:

1. Что бы переключать **режимы работы пульта** нужно обнулить приёмник нажав кнопку обучения восемь раз. (светодиодный индикатор будет моргать восемь раз).
2. Что бы обнулить все пульты дистанционного управления нажмите кнопку обучения на плате приёмника восемь раз (светодиодный индикатор будет моргать восемь раз).

Максимальное количество дистанционных пультов может быть прописано – 60 шт.